QHYCCD

QHY16200A 冷却 CCD カメラ (7 枚フィルターモデル)



取扱説明書 ver1.4

国内正規総代理店・天文ハウスTOMITA

World-leading astronomical cameras ranging from entry to professional, from CMOS to CCD, specially made for amateur astronomers worldwide

Copyright © 2016 AstroShopTOMITA All Rights Reserved.

目 次

付属品について		3
QHY16200A インターフェイスについ	いて	

電源ケーブル、USB プラグインクリップ、RS232 ポート、USB ハブポート アースポート、液晶モニタについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

QHYOAG-M、フィルターホーイルについて ・・・・・ 5

ドライバ CD 内容とインストール手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

QHYCCD 冷却カメラ制御ソフト「EZCAP_QT」使用方法 ····· 8-13

MaxImDL のセットアップ方法 ············ 14-15

■付属品について

QHY16200A セットには以下の付属品がございますのでお確かめください。









1. ロック付電源ケーブル (12V 入力用)



2. シガーソケット ケーブル

3. AC アダプター

5. シリカゲルチューブ 6. FW 用固定ネジ 7. ドライバ工具









4. アース用ケーブル





※FW 用固定ネジは多種多数が同封されています。 各部品を組み合わせてお使いのフィルターに合う 固定ネジをお作りください。

- 8. ドライバ CD
- 9. 取扱説明書

※シリカゲルチューブは付属の乾燥剤袋より内容物を取り出し、チューブ内に注入してお使い下さい。乾燥剤の寿命はお使い の環境などに左右されます。交換の必要性はユーザー様にてご判断下さい。メーカー推奨の乾燥剤も量り売りも弊社で行って おりますので、交換用の乾燥剤が必要な場合はご相談下さいませ。 基本的には CCD 本体内は密閉しておりますので、なるべくシリカゲルチューブ取付穴は開封しないほうがよいです。シリカゲ ルチューブは CCD 内部が結露した場合のみお使いください。もしシリカゲルチューブ取付穴を開封した場合はシリカゲルチュ −ブを取付けて 48 時間乾燥した状態で撮影に使用されることを推奨します。

■QHY16200A インターフェイスについて



■電源ケーブルについて

QHY16200A は付属のロック付電源ケーブルへ DC12V を入力して使用 します。付属のシガーソケット電源ケーブルか、AC アダプターをご利用 ください。(プラグ規格:内径 2.1mm φ / 外径 5.5mm φ センター+) ロック付電源ケーブルは奥まで強めに コネクタを差し込んで、ロック ネジを締めてお使いください。



注) QHY16200A を使用する上では本ロック付電源ケーブルを必ず お使い下さい。直接他のケーブルを挿入すると正常に動作しない場合が ございます。

■USB プラグインクリップについて

QHY16200A は使用中に USB ケーブルが脱落しないように固定装置を 有しています。右図のプラグインクリップのネジを締めてしっかりと 固定された状態でお使いください。



■RS232 ポートについて

QHY16200Aは2つのRS232ポートを有します。赤道儀やフォーカサーの制御にお使いいただけます。



■USB ハブポートについて

QHY16200A は 2 つの USB ハブポートを有します。オートガイダーやその他の USB デバイスでお使い いただけます。USB ハブポートの出力は 500mA となっています。

■アース用ポートについて

カメラのアースを取ることは機器を安全に安定して利用するために重要です。付属のアース用ケーブルを アース用ポートに装着し、ケーブル先端を赤道儀のメタルケースやパソコンの金属部分に接続しましょう。

■液晶モニタについて

現在のバージョンでは使用しません。将来的に様々な情報を表示できるようになる予定です。

■QHYOAG-M(オフアキシスガイダー)について

QHY16200A にはオフアキシスガイダー(OAG-M)が標準付属しております。 付属のスペーサーリングと固定ネジ6本で接続します。スペーサーリングには内径 54mm と 42mm の 2種類があります。各2枚が付属しますが、通常はテーパー式貫通穴が開いているものを OAG-M と組み合 わせてネジを通し固定します。もう1枚のネジ式になっているスペーサーリングは必要に応じてお使いください。 また購入時はオフアキのプリズムに保護フィルムが貼られていますので、剥がしてお使いください。



■フィルターホイールについて

フィルターを装着する場合はカメラ本体前面のネジを付属のドライバ工具で分解します。M4 と M2 のネジ がございます。対応フィルターは2インチ枠付フィルターと50mm 枠無しフィルターになります。枠付フィ ルターはそのままねじ込み、枠なしフィルターはワッシャー付ネジで挟み込むようにして固定します。フィル ターを装着した後はホイールの裏側にフィルターを固定したネジの先端が出っ張っていないかご確認くださ い。ネジ先端が出ていると本体に当たりフィルターホイールが回転しない不具合を引き起こします。接触をし ていないかを十分にお確かめください。



位置検出装置

対応するフィルター高は 上限 7mm です。	
各ネジを分解する際は、 ネジ山をつぶさないよう ご注意下さい	

付属のドライバ CD には以下の内容が含まれております。

ファイル名	使用目的
• QHY16200ADriver***.exe	QHY16200A のドライバ
QHYCCDASCOM-Capture-StarSenseSci-V***.exe	QHY16200A のキャプチャー用 ASCOM ドライバ
• QHYCFW_Setup_V***.exe	QHY16200A のフィルターホイールドライバ
• EZCAP_QT_V***_Setup.exe	QHY CCD 製制御ソフト
ASCOM Platform63.exe	MaxImDL や Astroart で接続する際に使用する

※表中の「***」はバージョン名です。バージョン名は都度更新されるので明記しておりません。

■QHY16200A ドライバのインストール手順

- ①パソコンヘドライバ CD を挿入し、QHY16200ADriver***.exe を起動してドライバをインストールします。 数回のドライバを連続してインストールすることになりますが、指示に従い進めてください。インストール完 了後は「COM ポートのインストールに失敗しました」等のエラーが表示される可能性がありますが問題あり ません。ドライバのインストールが完了したら、QHY16200A とパソコンを USB ケーブルで接続し、電源ケ ーブルも接続し、電源スイッチを ON にします。正常にインストールがされていれば、空冷ファンが回転し、 シャッター音が聞こえ、側面の液晶モニタが点灯します。さらにフィルターホイールがゆっくりと回転し、原 点を検出します。
- ②正常に認識されているか確認するには「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャー」 を開きます。下図のように AstroImaging Equipment - QHY16200A として認識されます。



③引き続きドライバ CD 内の各ファイルをインストールしていきます。下記の各ファイルをデスクトップへ コピーし、それぞれを解凍後インストールして下さい。

①各ケーブル接続のご確認

12V AC アダプターや USB ケーブル等の接続が完全に行われているかご確認ください。接触が悪い場合は コンピューターとの通信が不安定になるばかりでなく、電気基板の破損にも繋がります。

②電源、USB ケーブルの接続順番

QHYCCD カメラは精密機器のため通信ケーブルを挿入する前に電源を入れないようご注意ください。 使用開始の際は初めに USB ケーブルをパソコンと接続し、その後電源ケーブル等を接続し電源を供給して ください。終了時は電源ケーブルを初めに抜き、その後 USB ケーブルを抜くようにしてください。

<開始時> 1. USB ケーブル接続 ⇒ 2. ロック付電源ケーブル接続 ⇒ 3. 12V 電源接続 <終了時> 1. 12V 電源を抜く ⇒ 2. ロック付電源ケーブル接続 ⇒ 3. USB ケーブルを抜く

③QHY16200A への電源供給

QHY16200A には 12V の DC-AC アダプターやシガーソケットケーブルをご利用ください。INPUT 側は電源の極性がセンタープラスとなっています。市販の電源をお使いの場合は極性にご注意ください。 誤った極性の AC アダプターをご利用になると CCD カメラ本体が故障する原因になりますのでご注意ください。

④冷却操作による CCD チップの保護

冷却や冷却 OFF による CCD 温度の急激な変化は CCD の寿命を短くし、損傷に繋がります。CCD の冷却機能 を使う場合は徐々に冷やし、終了時には徐々に常温に戻していく方が CCD チップの保護に繋がります。

⑤落下などの衝撃にご注意ください。

CCD カメラは精密機器のため、落下などの衝撃に十分注意してご使用ください。本体に加わる衝撃は本体や 冷却機能を損傷する可能性があります。

⑥QHY16200Aの読み出しモードについて

プログレッシブスキャン CCD チップはビニングによる組み合わせで高速/低速の読み出しを行います。 高速ダウンロードはプレビュー機能のみでお使いになり、本番の撮影にはお使いにならないようにご注意くだ さい。

⑦CCD のメンテナンス

CCD 表面に万一ゴミが付いて撮影に影響を及ぼした場合はブロアーで吹き飛ばしてください。また、フラット フィールド画像処理にて対応しされてください。万一、本体内部にゴミが侵入し、ブロアーや画像処理によって 対応ができない場合は弊社までメンテナンスのご相談をお願いいたします。

⑧使用直後の換気について(重要)

冷却 CCD カメラは使用直後には本体に高熱を帯びています。野外で使用した直後に、湿気をまとったまま ケースなどの密閉された容器に保管されると、本体の熱と湿気を閉じ込めて機器に損傷を与えますので、使用 直後は外気にさらすなど十分に換気を行い、本体の熱を下げてからケース等に保管されてください。 QHYCCD 冷却カメラ制御ソフト「EZCAP_QT」使用方法

<インストール手順>

①付属 CD 内の EZCAP_QT_V***_Setup.exe を起動し、インストールします。

②デスクトップ上に EZCAP_QT アイコンが作成されています。ダブルクリックして起動します。



<カメラセットアップ手順>

EZCAP_QTを起動すると以下の画面が表示されます。メニューの Language から日本語を選びましょう。

EZCAP	A 000000 - CERT
File Camera Planner Im	age Process Camera Setup Tools Zoom Language Help
Preview	Sector Se
Focus	◎ (前体中文)
Canture	日本語
Gain Offset	France
0	Spain
Exposure 💼	ms Russia
0	Germany
0%	
● 1*1 BIN ● 2*2	BIN
O 3*3 BIN ○ 4*4	BIN
High Speed Mode	e
Capture Sto	
Histogram	*

①CCD カメラを接続する

メニューの中のカメラから「接続」をクリックします。接続が完了したら FW ドライバのバージョンと 接続されたカメラの機種名がタイトルバーに表示されます。



②冷却機能を利用する

CCD カメラのノイズを低減させるために冷却機能を利用する場合はカメラ設定タブより温度制御を選択 します。QHY16200 は CCD センサーが比較的大きいカメラです。冷却温度の変化はとてもゆっくりと 変化します。



③フィルターホイールの設定

カメラ設定タブよりフィルターホイールの設定を選択します。Color Wheel Setting ではフィルター番号 に任意のフィルター名を入力することができます。決定したフィルター名はカメラ設定タブ内のフイルター ホイールコントロール内のリストに表示されるようになります。このリスト内のフィルターをクリック することで任意のフィルターへホイールを回転できます。(チェックが付いているフィルターが現在位置の フィルターです)

カメラ設定	ツール 拡大ズーム 氰	語 H
ューザー	-設定	
接続PHE)	
温度制御	p	
フィルタ	ゕホイールコントロー ル	/)
フィルタ	マホイールの設定	

Pos	Filter Name
1	IR Cut
2	R Filter
3	G Filter
4	B Filter
5	Pos 5
6	Pos 6
7	Pos 7
8	Pos 8
9	Pos 9



④プレビュー機能

本撮影前のプレビュー機能は画角の確認やピント調整に役立ちます。左側のプレビューウインドウの

APPVERSION:0.1.46.0 FWVersion:16-10-1 CameraID:16200A-M-00f7e410cb61624a3 ファイル カメラ 撮影プラン 画像処理 カメラ設定 ツール 拡大ズーム 言語 HELP プレビュー 2 (2) Offset:0 (1)Gain:0 3************ \bigcirc 4 202A7 <u>40</u>68 サーケル 100% ⁵ プレビュン ⑥ <u>載続プレビュ</u>・ フォーカス ¥) 撮影 ⋧ ヒストグラム * ① Gain 設定 : スライダーで Gain 値を設定します。 ② Offset 設定 : スライダーで Offset 値を設定します。 ③ 露光時間設定:スライダーで露光出時間(ms)を設定します。(キーボードの左右でも動きます) ④ クロスヘア: 十字線を表示 / グリッド:格子線を表示 / サークル:サークル(円)を表示 ⑤ プレビュー:設定した露光時間で1回のみ撮影します。 ⑥ 連続プレビュー:設定した露出時間で連続して撮影し、画像を出力します。

⑦ Focus Area:フォーカス機能でピックアップする領域。クリックすることで任意の位置に変更できます。

カメラのピント調整の際にはプレビューや連続機能を使って出力された画像を確認し、最適なセッティング 値へ設定してください。

⑤フォーカス機能

プレビュー機能で設定した Focus Area をピックアップしてフォーカス(ピント)の確認が可能です。 フォーカス(1 回撮影)/連続プレビュー(連続撮影)を使って得られた画像やフォーカスグラフを確認 しながら望遠鏡とカメラのピント調整を行います。

File Camera Planner Image Process	Camera Setup Tools Zoom Langua	ige Help	
Preview 😵			
Focus Cainci Officiati 125			
Exposure:100ms			
-0			
Focus			
Capture *			
Histogram 🔅			
Coarse << >>	Focus Assistant		FWHM
0			
AUTO Noise Floor			
Screen View			
			Deak Intensity
			Feak Intensity
	Linear Thermal False Invert		

上部の画面内に表示された星をクリック すると下段の FocusAssistant 内に星像が 表示されます。FWHM(半値幅)の数値が 小さくなるようにフォーカス(ピント)を 調整しましょう。 ⑥本撮影を行う

望遠鏡とカメラのピント調整や冷却温度が安定したら本撮影を行います。

撮影	(*)		
])Gain:0 ② Offset:0			
I I			
3 6ms ms			
4 0% 1*1 RIN 2*2 RIN			
● 3*3 BIN ● 4*4 BIN ■ 高レートの読み出し			
5 <u>撮影</u> 6 停止			
225974	* *		
w ⑦			
Coarse << >	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
8			

⑦撮影終了時の注意事項

冷却機能を使って撮影した場合は、終了する際に急に電源を落としてしまうと CCD カメラへ悪影響を 与える可能性があります。まずは冷却温度を段階的に上げていきます。常温近くまで温度が戻ったら 温度設定の冷却 OFF にチェックを入れて冷却機能をオフにしてください。

最後にカメラタブ内から「切断」をクリックしカメラの通信を終了します。





<補足>

⑧最適な Gain と Offset 値を求める

QHYCCD 製カメラの標準的な数値は Gain=0、Offset=130 となっています。お求めの CCD カメラの 性能を十分に発揮させるためには最適な Gain と Offset の数値を求める必要があります。 Gain と Offset の数値が最適になればカメラが持つ豊な階調を十分に生かせるようになります。

<手順>

- Gain=0、Offset=130の状態でフラット画像を撮影します。
 EZCAPのCapture(撮影)機能の「High Speed Mode」のチェックを外し、適当な露出時間を 設定して撮影ボタンをクリックして撮影します。フラット画像とは真っ白な画像です。
- 2. 撮影した画像をノイズ分析機能を使って数値を分析します。
 メニューの ImageProcess 内の「Noise Analyse」を選択すると1で取得した画像を分析します。



3. ダーク画像を取得します。

次に望遠鏡にフタをしてダーク画像を撮影します。

2と同様に「ノイズ分析」で画像を分析すると下図のような数値が表示されます。



4. 2と3手順を繰り返します。

3で Offset の数値を変更したら、2のように再度フラット画像を撮影してフラット画像での RMS を確認します。ここで RMS が 60000 以下または限界値の 65535 だった場合、再度 Gain 値を調整します。この2と3の手順を繰り返し、最適な Gain と Offset の数値を決定 していきます。

5. 以上の手順をお使いの冷却温度毎に行っていただくことが理想的なセッティングです。 温度制御を行いながら温度毎の Gain と Offset 値を求めて下さい。

<準備>

①ASCOM Platform をインストールしておきます。

(WinXP の場合は Microsoft.NET Framework3.5 以上をインストールしておく必要がございます。) ②QHY16200A のキャプチャー用 ASCOM ドライバ及びフィルターホイール用ドライバも必要となります。

<セットアップ手順>

①MaxImDLを起動し「Camera Control」をクリックし、Camera1の「Setup Camera」をクリック。 次に現れた画面(右図)の「Camera Model」より「ASCOM」を選択し「Advanced」をクリックします。

All Camera Control Expose Guide Setup Camera 1 Setup Camera Cool ASCOM Options Options No Filter Mo No Filter 3D(1)	Camera 2 Setup Camera Cooler No Camera Cooler Ial Ip Genera Setup Filter No Filters No Camera Information No Camera	Connect Disconnect Coolers On Off Warm Up Less << Suider Information No Damers	Setup ASCOM ASCOM Plug-In Version 5.11 Dopyreth to 2003-2011 Diffraction Limited Support: www.cyanoren.zom Damera Model ASCOM Min.Exposure (s) [0.00]
---	---	---	--

②次に表示された ASCOM Camera Chooser ウィンドウで「QHYCCD-Camera-Capture」を選択し 「Propaties」をクリックし、次に表示された Setup 画面内で Cameras リストより「QHY16200A-xxx」 を選択し、Gain や Offset を設定した後「OK」をクリックします。





Cancel

③次に「Setup Filter」をクリックします。Setup ASCOM 画面内の右上リストより「ASCOM」を選び 左下の「Advanced」をクリックします。

Damera Control		? ×	Setup A	SCOM			8 X
Expose Guide Setup Camera 1 Setup Camera Cooler	Camera 2 Setup Camera Cooler	Connect	ASCOM Copyrig Support	Plug-in Version 5.11 ht ? 2009-2010 Diffraction : www.cyanogen.com	on Limited		Filter or Controlling Camera Model ASCOM
Options Dual	Options	Coolers	Pos	Filter Name	Focus Offset	•	
Setup Filter Mode	Setup Filter	Warm Up	1	Red	0		
No Filters	No Filters		2	Green	0		
			3	Blue	0		
	Usmers 1 Information No Camera	Guider Information No Camera	4	Luminance	0		
`			5	Filter 5	0		
			6	Filter 6	0	+	
20(1)			1.	1	1		
			Advar	iced		OF	Cancel

④ASCOM FilterWheel Chooser 画面でリストより「QHYCCD FilterWheel」を選び「Propaties」をクリッ クし、次に表示された Setup 画面内でフィルター名を入力(任意)し OK をクリックします。



⑤最後に CameraControl の「Connect」をクリックすれば MaxImDL と QHY16200A が接続されます。

÷

+

+

ок

Cancel

Expose Guide Setup		
Camera 1 Setup Camera Cooler	Camera 2 Setup Camera Cooler	Connect Disconnect
Options Dual Setup Filter Mode	Options Setup Filter No Filters	Voolers Ov Off Warm Up Less <<
	Camera 1 Information G No Camera N	uider in formation o Camera
3D(1)		

⑥接続が完了したら、Expose タブから各設定を行いカメラの制御を行ってください。